

VIPER[®] HD

LUNETTE DE REPÉRAGE



LES LUNETTES DE REPÉRAGE VIPER[®] HD 65MM & 85MM

Attendez-vous à une qualité optique impressionnante avec les lunettes de repérage Viper[®]HD. Disponible en deux configurations; 15-45 x 65 ou 20-60x85 et chaque modèle comprend un étui personnalisé.



UTILISATION DE LA LUNETTE DE REPÉRAGE VIPER HD

Montage de l'oculaire

Avant de fixer l'oculaire, retirez tous les couvercles qui pourraient gêner la fixation de l'oculaire au corps de la lunette. Gardez les capuchons à portée de main pour protéger les lentilles lorsque vous n'utilisez pas votre Viper HD.



- Pour fixer l'oculaire, faites correspondre la ligne blanche sur l'oculaire avec un point blanc sur le raccord à baïonnette. Insérez l'oculaire dans la lunette et tournez-le d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche et qu'il soit aligné avec la ligne indicatrice.
- Pour détacher l'oculaire, maintenez le verrou enfoncé et tournez l'oculaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart de tour.

Montage de la Viper HD

Fixez la lunette à un trépied ou à un support de fenêtre de voiture pour stabiliser votre Viper HD. Idéalement, fixez une plaque à dégagement rapide à la monture pour trépied ou fixez la lunette directement sur le trépied.



La monture de lunette se fixe sur un trépied ou un support de fenêtre de voiture avec une vis de type 1/4 "x 20.

AJUSTEMENT DU GROSSISSEMENT

Le grossissement polyvalent de la Viper vous offre un large champ de vision à puissance inférieure, puis de zoomer sur des détails éloignés à puissance plus élevée. Modifiez le grossissement de votre lunette en tournant simplement la bague de grossissement.

- Augmentez le grossissement en tournant la bague dans le sens horaire.
- Diminuez le grossissement en tournant la bague dans le sens antihoraire.



Attention: Ne regardez jamais le soleil, ni aucune autre source de lumière intense avec la Razor HD. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, pouvant même causer la cécité.

AJUSTEMENT DE LA MISE AU POINT

Après avoir réglé le grossissement, une remise au foyer est généralement nécessaire. Pour régler la mise au point, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que les images deviennent claires.

- Tournez lentement la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.



AJUSTAGE DE L'OEILLETON

L'oculaire réglable de la Viper HD se déploie de haut en bas afin que vous puissiez observer un champ de vision complet même si vous portez des lunettes. Déployez complètement l'oculaire pour un plus grand confort sans lunettes.



Refermez l'oculaire lorsque vous portez des lunettes (valable aussi pour les lunettes de soleil).

VIPER HD

LUNETTE DE REPERAGE

ANGLES D'OBSERVATION MULTIPLES

Le collier de montage sur trépied vous permet de faire pivoter le corps de la lunette dans l'angle de votre choix pour une plus grande efficacité et un confort optimal.

- Tournez la vis moletée dans le sens antihoraire pour desserrer le collier de montage.
- Tournez la lunette dans l'angle souhaité.
- Gardez la lunette dans l'angle choisi en resserrant la vis moletée en la tournant dans le sens horaire.



Paresoleil déployable

Déployez ce paresoleil ajusté pour bloquer efficacement la lumière parasite gênante. Le paresoleil protège également la lentille de l'objectif contre les dommages mécaniques et la protège contre les salissures, les empreintes digitales et les intempéries.



Le paresoleil est facile à déployer et replier.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Gardez votre lunette de repérage Viper HD dans son étui de protection rembourré lors de l'utilisation. Si votre lunette est mouillée, assurez-vous de bien la sécher avant de la ranger. Pour un stockage à long terme, choisissez un endroit sombre et bien ventilé.

GARDEZ VOS LENTILLES PROPRES

Nettoyez régulièrement vos lentilles pour optimiser la qualité de vos observations:

- Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer. Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles..
- Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils. Utilisez la buée de votre haleine et un linge à lentille* non abrasif.

Note: *N'utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de tissu de flanelle - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille. Utilisez un liquide de nettoyage pour lentilles et un tissu ou un chiffon optique pour nettoyer les lentilles.

LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où votre Viper HD serait endommagée ou défectueuse, Vortex Optique la réparera ou la remplacera sans frais. Appelez Vortex Optique au 1 866 343-0054 pour un service rapide, professionnel et amical.

2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexcanada.net



Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'informations et pour joindre notre département de service à la clientèle.

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit.



#VPR-HD-SS-18_FR
Vortex Canada
© Sheltered Wings USA