



PRO

ANNEAUX POUR LUNETTE DE TIR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Attention : assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute modification.

Attention : assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées au couple recommandé avant de tirer.

Notez : les spécifications de couple sont données en pouces-livre (po-lb) et non en pieds-livre.

ATTENTION : Pour monter correctement votre lunette de tir, nous vous recommandons fortement d'utiliser une clé dynamométrique pouce-livre. NE PAS dépasser 18 po-lb de couple sur les vis de l'anneau.

1. Retirez les moitiés de l'anneau supérieur (en les gardant appariées telles qu'elles sont emballées) et mettez-les de côté.
2. Desserrez les vis de la base et placez les moitiés inférieures sur une base Weaver® ou Picatinny.
3. Positionnez afin de permettre un placement correct de la lunette pour un dégagement oculaire et un espacement uniforme du tube sur la lunette.
4. Serrez individuellement les deux vis de serrage de la base tout en appuyant sur la moitié de l'anneau vers le bas et l'avant, vers la bouche du canon, en veillant à ce qu'il repose dans une des fente transversale du rail. Serrez les vis de serrage de la base à 30 po-lb.
5. Placez la lunette de tir dans les moitiés inférieures de l'anneau et vissez sans trop serrer les moitiés supérieures aux moitiés inférieures de l'anneau.
6. Faites glisser et rouler sur elle-même la lunette de tir pour une bonne position de tête, un dégagement oculaire sécuritaire et un parfait alignement vertical du réticule.
7. Avec la lunette de tir correctement positionnée, serrez alternativement les vis à anneau suivant la forme d'un X. Serrez les vis à 15-18 po-lb tout en maintenant un espacement régulier entre les moitiés de l'anneau.

Remarque : N'appliquez pas de frein-filet sur les vis. Les agents de blocage lubrifient les filetages, ce qui peut malencontreusement augmenter le couple appliqué.

